

Aufbau- und Verwendungsanleitung Securi -Box, -Kranbox, -Transportbox, -Elektrobox

Version 1.2



Anforderung an den Benutzer:

- Die vorliegende Aufbau- und Verwendungsanleitung muss der Aufsichtsführenden Person und den betreffenden Beschäftigten vorliegen.
- Aufbau- und Verwendungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig lesen und zugänglich aufbewahren.
- Alle Personen, die mit dem Produkt arbeiten, müssen mit dem Inhalt dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung und den enthaltenen Sicherheitshinweisen vertraut sein.
- Geben Sie das Produkt nur mit Aufbau- und Verwendungsanleitung an andere Benutzer weiter.



Vergleichen Sie die Versionsnummer (siehe Kopfzeile) der vorliegenden Aufbau- und Verwendungsanleitung mit der Version auf unserer Website. Es darf nur die aktuellste Version verwendet werden.
www.mbt.ag/980

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Die Montage und Demontage des Produktes darf nur nach den Anweisungen der Aufbau- und Verwendungsanleitung und falls vorhanden der Checkliste durchgeführt werden.
- Die Montage und Demontage des Produktes darf nur durch eingeführte Facharbeiter durchgeführt werden.
- Das Produkt ist vor dem Versetzen an den Einsatzort oder vor Inbetriebnahme durch Sichtkontrolle auf seine einwandfreie Beschaffenheit zu prüfen. Beschädigte Bauteile dürfen nicht verwendet werden.
- Das Produkt darf nur innerhalb der festgelegten Einsatzbedingungen und für den vorgesehenen Verwendungszweck benutzt werden.
- Nach einer Beschädigung, einem Anprall oder wo verbogene Bauteile festgestellt wurden, darf das Produkt nur dann verwendet werden, wenn es durch eine fachkundige Person überprüft und freigegeben wurde.
- Es sind nur MBT Originalteile zu verwenden.
- Es dürfen keine Veränderungen und Ergänzungen am Produkt oder dem Gesamtsystem vorgenommen werden.
- Sollte das Produkt in anderen Ländern ausserhalb der Schweiz zum Einsatz gelangen, müssen die lokalen Bestimmungen berücksichtigt werden.
- Ist eine standartmässige Verwendung nicht möglich, ist der Hersteller zu kontaktieren.

Anwendungsbereich:

Securi-Box:

Die robuste und verzinkte Securi-Box ist eine Sicherheitskiste für allerlei Werkzeuge und Kleingeräte. Sie lässt sich mit Vorhängeschlössern sicher zuschliessen, schützt das Material vor Wasser und lässt sich mit dem Kran, Stapler und Hubwagen einfach versetzen

Securi-Transportbox:

Die robuste und verzinkte Securi-Transportbox ist auf die Ladefläche eines Lastwagens optimiert. Sie lässt sich mit Vorhängeschlössern sicher

zuschliessen, schützt das Material vor Wasser und lässt sich mit dem Kran, Stapler und Hubwagen einfach versetzen.

Securi-Kranbox:

Die robuste und verzinkte Securi-Kranbox mit vier Unterteilungen ist optimiert für die Lagerung von Krangelängen sowie Werkzeugen und Kleingeräten. Sie lässt sich mit Vorhängeschlössern sicher zuschliessen, schützt das Material vor Wasser und lässt sich mit dem Kran, Stapler und Hubwagen einfach versetzen

Securi-Elektrobox:

Die robuste und verzinkte Securi-Elektrobox mit 7 einstellbaren Unterteilungen für Elektrowerkzeuge, einem Tableau für Ladegeräte, zwei kleinen und einer grossen Materialkiste sowie einer magnetischen Stromleiste ist optimiert, um Elektrowerkzeuge einzulagern. Der Deckel wird durch zwei Gasfedern gehalten und vier Lenkrollen ermöglichen ein einfaches Verschieben von Hand. Sie lässt sich mit Vorhängeschlössern sicher zuschliessen, schützt das Material vor Wasser und lässt sich mit dem Kran, Stapler und Hubwagen einfach versetzen

Warnhinweise:



Warnung vor schwebender Last



Warnung vor Handverletzungen

Technische Daten:

Securi-Box, Art. 1220:

- Nutzlast: 700 kg

| Länge | Breite | Höhe | Länge innen | Breite innen | Höhe innen | Volumen |
|--------|--------|--------|-------------|--------------|------------|---------|
| 1.42 m | 0.99 m | 0.82 m | 1.19 m | 0.78 m | 0.63 m | 585 L |

Securi-Transportbox, Art. 1219:

- Nutzlast: 1'000 kg

| Länge | Breite | Höhe | Länge innen | Breite innen | Höhe innen | Volumen |
|--------|--------|--------|-------------|--------------|------------|---------|
| 2.05 m | 0.99 m | 0.82 m | 1.83 m | 0.78 m | 0.63 m | 900 L |

Securi-Kranbox, Art. 1222:

- Nutzlast: 1'300 kg

| Länge | Breite | Höhe | Länge innen | Breite innen | Höhe innen | Volumen |
|--------|--------|--------|-------------|--------------|------------|---------|
| 1.42 m | 0.99 m | 0.82 m | 1.19 m | 0.78 m | 0.63 m | 585 L |

Securi-Elektrobox, Art. 1223:

- Nutzlast: 400 kg

| Länge | Breite | Höhe | Länge innen | Breite innen | Höhe innen | Volumen |
|--------|--------|--------|-------------|--------------|------------|---------|
| 1.42 m | 0.99 m | 0.97 m | 1.19 m | 0.78 m | 0.63 m | 585 L |



ABSCHALUNG
SICHERHEIT
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik AG
www.mbt-bautechnik.ch
+41 (0)41 610 85 53
info@mbt-bautechnik.ch

Original Aufbau- und Verwendungsanleitung
V 1.2 / 13.09.2021 / ZP / B06017.de

Securi-Box



Securi-Transportbox




Securi-Kranbox



Securi-Elektrobox



Anordnung:




Umsetzungsvorgang:

Wichtig:

- Es ist zu gewährleisten, dass sich bei schwebender Last keine Personen unter der Last aufhalten.
- Der Inhalt in der Box ist gleichmässig zu verteilen.
- Die Box darf nicht am Kran hängen gelassen werden um sie vor Diebstahl zu schützen. Die Anschlagpunkte dienen lediglich für das kurzzeitige Umsetzen mit dem Kran.
- Es ist ein 4-Strang-Gehänge mit einer Mindestlänge von $L = 2.0$ m zu verwenden.

Zum Umsetzen ist an den vier Anschlagpunkten ein 4-Strang-Gehänge mit einer Mindestlänge von $L = 2.0$ m anzuschlagen.




Transport / Lagerung:

- Das Produkt muss so gelagert werden, dass eine Beschädigung ausgeschlossen ist.
- Wir empfehlen das Produkt vor Witterung zu schützen.
- Das Produkt muss beim Transport so gesichert werden, dass Beschädigungen durch Verrutschen, Anstossen, Herunterfallen etc. vermieden werden.
- Es dürfen maximal drei vollbeladene Securi-Boxen oder maximal fünf leere Securi-Boxen aufeinandergestapelt werden.
- Zum Stapeln von mehreren Securi-Boxen ist ein stabiler Untergrund erforderlich um ein Umkippen zu verhindern.



- Werden Securi-Boxen aufeinandergestapelt, ist unbedingt darauf zu achten, dass die Füße korrekt auf der Securi-Box aufliegen.



☑ **Wartung:**

Es dürfen nur MBT-Originalteile verwendet werden. Beschädigte Bauteile dürfen nicht verwendet und müssen ausgetauscht werden. Reparaturen sind nur vom Hersteller durchzuführen.

🔍 **Prüfung und Dokumentation:**

Das Produkt ist vor dem Versetzen an den Einsatzort oder vor Inbetriebnahme durch Sichtkontrolle auf seine einwandfreie Beschaffenheit zu prüfen.

Auf die einwandfreie Funktion von Bauteilen ist unbedingt zu achten.

Folgende Teile sind vor jedem Aufbau zu überprüfen:

- Bauteile aus Metall:
auf Verformung, Quetschung und Rissbildung.

Tägliche Prüfung:

Das Produkt muss vor jeder Benutzung von einer fachkundigen Person nach den obengenannten Prüfpunkten überprüft werden.

Bestehen Zweifel an einer sicheren Benutzung des Produktes, ist dieses sofort der Benutzung zu entziehen.

🔧 **Zugehöriges Produktesortiment:**

| Bezeichnung | Artikel | Bild |
|--|---------|---|
| Vorhängeschloss, gehärteter Stahlbügel | 1221 |  |

♻️ **Ausserbetriebsetzung / Entsorgung:**

MBT-Produkte sind zu einem hohen Anteil aus wiederverwendbaren Materialien hergestellt. Voraussetzung für eine Wiederverwertung ist eine sachgemäße Stofftrennung. Bei Fragen kontaktieren Sie Mägert G&C Bautechnik AG.

⚠️ **Haftung:**

Mägert G&C Bautechnik AG übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die infolge Missachtung der in dieser Anleitung genannten Hinweise entstehen.